

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/termostat-230v-zfx-st3012-p-35761.html>

Termostat 230V ZFX-ST3012



Včetně DPH	397 Kč
Bez DPH	328 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	60 kus
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	01372117
Výrobce	Jiné

Popis produktu

Termostat 230V ZFX-ST3012

Specifikace:

Jedná se o dva nezávislé termostaty se samostatnými senzory , v jednom regulátoru.

Regulátor je určen pro automatickou regulaci teploty na dvou místech a zařízeních.

Jednoduché a intuitivní ovládání.

Zařízení má vestavěnou paměť nastavení. Během odpojení nemusí být napájení termostatu znovu naprogramováno.

Jasně viditelné LED indikující, že relé je zapnuté a alarm je zapnutý.

Zařízení má alarm pro překročení dolního nebo horního teplotního limitu.

Alarm je signalizován zvukem a displejem plus blikající signalizační diodou.

Vstupní napětí (napájení): AC 230V, termostat nepotřebuje napájení.

Kapacita kontaktů relé: 5A @ AC 230V

Měření teploty: -50°C - +110°C

Rozlišení měření teploty: 0,1°C Teplotní

obnovovací frekvence: 0,5 s (velmi rychle) Teplotní

sonda: vodotěsná (nerezová ocel)

Použitý senzor: NTC10k/343S

Délka kabelu se sondou: 95cm (v nabídce máme delší).

Délka zbývajících drátů: asi 20 cm

Průměr sondy: 4 mm

Délka sondy: 20 mm

Displeje: 2x LED 3 číslice

Barva displeje: červená LED indikátor

Barva: zelená/červená (relé/alarm)

Rozměry pouzdra bez upevnění: 76 x 55 x 31 mm

Rozteč montážních otvorů: 88 mm

Provozní teplota: 0°C - 50°C

Hmotnost: 100g

Popis elektrod a návod k použití níže na grafice.

Termostat 2 (tlačítka "nahoru" a "dolů" pod pravým displejem) je naprogramován stejným způsobem jako termostat 1 (tlačítka "nahoru" a "dolů" pod levým displejem).

Nastavení teploty termostatu 1: Jednou stiskněte tlačítko SET a poté pomocí tlačítek "nahoru" a "dolů" nastavte teplotu (přidržením tlačítka urychlíte změnu teploty).

Nastavení teploty termostatu 2: Dvakrát stiskněte tlačítko SET a poté pomocí tlačítek "nahoru" a "dolů" nastavte teplotu (přidržením tlačítka urychlíte změnu teploty).

NABÍDKA termostatu 1:

Stiskněte jednou tlačítko SET a poté podržte tlačítko SET po dobu 2 sekund pro vstup do NABÍDKY.

NABÍDKA termostatu 2:

Stiskněte dvakrát tlačítko SET a poté podržte tlačítko SET po dobu 2 sekund pro vstup do NABÍDKY.

Pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“ vyberte jednu z několika funkcí dostupných v NABÍDCE.

MENU (v rozsahu nastavení závorek):

- HC - Vytápění "H" / Chlazení "C".
- D - rozdíl v °C mezi nastavenou teplotou a zapnutou teplotou relé (1-30°C).
- LS - alarm nízké teploty (od -50°C do +109°C). Alarm signalizovaný zvukem, blikající červenou LED diodou a displejem "-L-".
- HS - alarm vysoké teploty (od -49°C do +110°C). Alarm signalizovaný zvukem, blikající červenou LED diodou a displejem "-H-".
- CA - korekce (kalibrace) teplotních indikací (od - 10°C do 10°C).
- PT - zpoždění zapnutí relé (0-10min)

Stisknutím tlačítka SET vyberte příslušnou funkci a pak pomocí tlačítek "nahoru" a "dolů" změňte hodnotu.

Stisknutím tlačítka SET se vrátíte k volbě funkce.

Po 5 sekundách nečinnosti (bez ohledu na to, kde v NABÍDCE) přístroj uloží nastavení a vrátí se na displej teploty.

Blikající červená LED znamená, že doba zpoždění PT je odpočítávána.