

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/tp-link-tl-6400-simdvoupasmov-bezdrtov-router-4g-lte-300mbs-p-18035.html>

TP-Link TL-6400 SIM/Dvoupásmový, bezdrátový router 4G LTE, 300Mb/s

Včetně DPH	2 407 Kč
Bez DPH	1 989 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	12 kusy
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00989725
Výrobce	Inne

Popis produktu

HARDWARE VLASTNOSTI

Porty 3 porty LAN 10 / 100Mb / s, 1 port LAN / WAN 10 / 100Mbps, 1 slot pro kartu SIM

Bezdrátové přepínače

přepínač

WPS / Reset

Napájení 12V / 1A

Rozměry (Š x H x V) 202 x 141 x 33,6 mm (7,95 x 5,55 x 1,32 palce)

Typ antény - 2 vnitřní bezdrátové antény

2 odnímatelné 4G LTE externí antény

VLASTNOSTI BEZDRÁTOVÉHO PŘENOSU

IEEE 802.11b / g / n 2.4GHz bezdrátové standardy

Provozní frekvence 2,4 GHz

Rychlost přenosu 300 Mb / s v síti 2,4 GHz

Citlivost přijímače 11g 54M: -74dBm

11n HT20: -71dBm

11n HT40: -67dBm

EIRP CE:

Funkce bezdrátového přenosu:

Přepínač bezdrátového přenosu, WDS, WMM, statistika bezdrátového přenosu

Zabezpečení bezdrátového přenosu Šifrování WEP 64/128-bit, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA-PSK2

Typ sítě 4G: FDD-LTE Cat4 (800/900/1800/2100 / 2600MHz)

TDD-LTE (2300/2600 MHz)

3G: DC-HSPA + / HSPA + / HSPA / UMTS (900 / 2100MHz)

2G: EDGE / GPRS / GSM (850/900/1800/1900 MHz)

FUNKCE SOFTWARE

Funkce kvality služby: IP QoS

Dostupné režimy: směrovač 3G / 4G, bezdrátový směrovač

Řízení řízení přístupu, místní správa, správa na dálku

Typ připojení WAN Dynamic IP / Statyczne IP / PPPoE /

PPTP / L2TP

DHCP Server, klient, DHCP seznam klientů

Adresa rezervace

Port forwarding Virtuální servery, Port Triggering, UPnP, DMZ

Dynamické DNS DynDns, NO-IP

VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec

Kontrola přístupu: Rodičovská kontrola, místní správa, seznam hostitelů, plán přístupu, správa pravidel

Zabezpečení brány firewall: firewall DoS, SPI, IP adresa / filtrování domény,

Vazba IP a MAC

Protokoly IPv4 a IPv6

Host Guest funkce pro hosty 2,4 GHz

OSTATNÍ

Certifikáty: CE, FCC, RoHS

Obsah balení TL-MR6400

Kabel Ethernet RJ45

napájení

Rychlá příručka pro instalaci

Adaptér Micro SIM

Adaptér Nano SIM

Systémové požadavky Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista ™ nebo Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX nebo Linux

Internetový prohlížeč IE11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 nebo novější

SIM karta

Provozní prostředí Přípustná provozní teplota: 0 ~ ~ 40? (32? 104 ~?)

Přípustná skladovací teplota: -40 ~ 70 ° C (-40? ~ 158?)

Přípustná vlhkost vzduchu: 10% ~ 90%, bez kondenzace

Přípustná vlhkost: 5% ~ 90%, bez kondenzace