

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/dlkov-ovlada-pro-sharp-tv-lcd-rm-l1346-netflix-youtube-p-26234.html>

Dálkový ovladač pro SHARP TV LCD RM-L1346 NETFLIX YOUTUBE.

Včetně DPH	267 Kč
Bez DPH	221 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00759304

Popis produktu

Dálkový ovladač pro SHARP TV LCD RM-L1346 NETFLIX YOUTUBE.

- Sharp GA007BG22
- Sharp GA031WJSA
- Sharp GA074WJSA
- Sharp GA169WJSA
- Sharp GA297WJSA
- Sharp GA323WJSA
- Sharp GA339WJSA
- Sharp GA387WJSA
- Sharp GA411WJSB
- Sharp GA455WJSA
- Sharp GA472WJSA
- Sharp GA473WJSA
- Sharp GA481WJSA
- Sharp GA490WJSA
- Sharp GA493WJSA
- Sharp GA499WJSA
- Sharp GA515WJSA
- Sharp GA520WJSA
- Sharp GA531WJSA
- Sharp GA538WJSA
- Sharp GA564WJSB
- Sharp GA574WJSA
- Sharp GA576WJSA
- Sharp GA586WJSA
- Sharp GA610WJSA
- Sharp GA627WJSA
- Sharp GA746SB
- Sharp GA764SB
- Sharp GA779WJSA
- Sharp GA796SA
- Sharp GA797SB
- Sharp GA825WJSA
- Sharp GA841WJSA
- Sharp GA872SB
- Sharp GA873SA
- Sharp GA877SB
- Sharp GA880SA
- Sharp GA965WJSA
- Sharp GA976WJSA
- Sharp G0018KJ
- Sharp G0021KJ
- Sharp G0023KJ

-
- Sharp G0025KJ
 - Sharp G0026KJ
 - Sharp G1061SA
 - Sharp G1069PESA
 - Sharp G1071SA
 - Sharp G1076PESA
 - Sharp G1077PESA
 - Sharp G1078PESA
 - Sharp G1084PESA
 - Sharp G1085PESA
 - Sharp G1095PESA
 - Sharp G1133PESA
 - Sharp G1135PESA
 - Sharp G1163PESA
 - Sharp G1169PESA
 - Sharp G1170PESA
 - Sharp G1181PESA
 - Sharp G1277CESA
 - Sharp G1314 PESA
 - Sharp G1342SA
 - Sharp G1571SB
 - Sharp G1587SA
 - Sharp G1593SA
 - Sharp G1600SA
 - Sharp G1603SB
 - Sharp G1606SB
 - Sharp G1634SA
 - Sharp GB016WJSA
 - Sharp GB028WJSA
 - Sharp 076B0RV011
 - Sharp GA007BGZZ
 - Sharp GA718WJPA
 - Sharp GA857WJSA
 - Sharp GA867WJSA
 - Sharp GA872SB
 - Sharp GA877SB
 - Sharp GA879SA
 - Sharp GA880SA
 - Sharp GA902WJSA
 - Sharp GA983WJSA
 - Sharp GB012WJSA
 - Sharp GB013WJSA
 - Sharp GB067WJSA
 - Sharp GJ210
 - Sharp GJ220
 - Sharp RC1910
 - Sharp RC5112
 - Sharp GB147WJN1
 - Sharp GB139WJN1
 - Sharp RC1912
 - Sharp GA903WJSA
 - Sharp RC4846
 - Sharp GB042WJSA
 - Sharp GB071WJSA
 - Sharp GB139WJSA
 - Sharp GB094WJSA
 - Sharp RC4847

Napájení

2x AAA